

Руководство пользователя.

Мобильный телефон: IQM davinci.



Внимательно ознакомьтесь с инструкциями
перед использованием аппарата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

Безопасное включение.

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

Безопасное вождение.

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

Помехи.

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

Выключайте телефон в больницах.

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводные устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.

Выключайте телефон в самолетах.

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

Выключайте телефон на автозаправках.

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с автозаправкой.

Сервисное обслуживание.

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Аксессуары и батареи.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

Влагостойкость.

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

Копирование.

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты.

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг.

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот.

Установка батареи.

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи.

Подключите зарядное устройство к телефону. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

SD карта.

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

USB кабель.

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, а также использовать свой телефон как дополнительный накопитель.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок.

Наберите телефонный номер и нажмите кнопку вызова «5», в зависимости от SIM карты, с которой Вы хотите позвонить.

Экстренные вызовы.

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок.

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку приема звонка «4».

Отказ от звонка или завершение разговора.

Нажмите кнопку завершения разговора «5» для отказа от приема звонка или для завершения разговора.

Описание устройства.



- 1 – Разговорный динамик.
- 2 – Левая функциональная клавиша, для вызова меню и для разблокировки телефона.
- 3 – Правая функциональная клавиша, используется для вызова меню контактов и выхода в предыдущие меню
- 4 – Клавиша вызова. Эта кнопка может использоваться для приема звонков
- 5 – Клавиша для завершения звонка и выключения телефона.
- 6 – Клавиатура.
- 7 – Четырех позиционная навигационная клавиша с функцией подтверждения.
- 8 – Камера.
- 9 – Динамик громкоговорителя.
- 10 – Вспышка.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные

Журналы вызовов.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

Интернет.

В этом пункте меню Вы можете с помощью встроенного браузера просматривать интернет сайты.

Мультимедиа.

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как камера, видеоплеер и диктофон.

Сообщения.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

Инструменты.

- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.
- **Мировое время.** Вы можете посмотреть время в городах с другими часовыми поясами.

Будильник.

Вы можете устанавливать сигнал, например, для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

Электронная книга.

Здесь Вы можете открывать текстовые файлы в формате TXT.

Календарь.

Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия, назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

Настройки.

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Настройка вызовов.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.
- **Соединение.** Настройка доступа в интернет.

Профили.

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

Список файлов (файл-менеджер).

Войдя в это меню, вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

Досуг.

В Вашем телефоне есть встроенная игра «Сокобан».

FM-радио.

Прослушивайте FM станции с различными диапазонами в стерео.

Фотоаппарат.

В этом пункте меню находится программа управления встроенным фотоаппаратом.

Аудио-плеер.

В этом пункте меню Вы можете найти аудио плеер и с помощью него проигрывать сохраненные на SD карте мелодии.

BT (Bluetooth).

Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором.

Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и в периодически проводить зарядку аккумулятора.

Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

Уход за мобильным телефоном.

Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.

Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт	GSM 900/1800
Цветной дисплей LCD	диагональ 1,7 дюйма QVGA
Память	RAM 32 Мб + ROM 32 Мб (MicroSD до 32gb)
Поддерживаемые форматы	MP3, MP4
Камера	Основная: 0,1 Мп; Фронтальная: 0,1 Мп
Емкость батареи	600 мАч
Язык	Multi-language
Размер телефона	111 x 45 x 14 мм