

android™

Краткое руководство

На русском языке


Android 5.1 Lollipop

© Google Inc, 2014. Все права защищены.

Издание 1.5с

Google, Android, Gmail, Google Карты, Chrome, Chromecast, Android Wear, Nexus, Google Play, YouTube, Google+ и другие товарные знаки являются собственностью компании Google Inc. С полным списком товарных знаков Google можно ознакомиться на сайте <http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html>. Прочие торговые марки и товарные знаки принадлежат их законным владельцам.

В этом руководстве рассказывается о системе Android 5.1 (Lollipop). Работа вашего устройства или операционной системы может несколько отличаться от приведенного здесь описания. Содержание руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Для успешной работы на устройстве убедитесь, что на нем установлено последнее обновление системы Android. Для этого нажмите  **Настройки** > **О телефоне** и найдите пункт **Обновление системы**.

Знакомство с Android

Android 5.1 Lollipop

Представляем Android 5.1 Lollipop – новую версию операционной системы Android. Она разработана не только для телефонов и планшетов, но и для носимых устройств, телевизоров и даже автомобилей.

Android 5.1 – это яркий и смелый дизайн, высокое качество 3D-графики, сравнимое с возможностями ПК, а также новые функции, раскрывающие потенциал вашего телефона:

- Отдельные профили, в том числе гостевые. Благодаря им ваша переписка, список контактов и другие данные будут защищены от чужих глаз.
- Приоритет уведомлений. Выбирайте режим оповещения и сами решайте, какие уведомления для вас наиболее важны. Просматривайте уведомления при включенной блокировке экрана.
- Энергосбережение. Экономьте заряд батареи, отключив ненужные сервисы или включив режим энергосбережения.
- Новые способы защиты телефона.

Настройка устройства

Когда вы включите телефон или планшет в первый раз, вы увидите экран приветствия. Просто выберите язык и нажмите на стрелку.

ВНИМАНИЕ! Чтобы завершить настройку, подключитесь к Wi-Fi.

При появлении запроса войдите в аккаунт Google. Если у вас его нет, зарегистрируйтесь. Выполнив вход, вы сразу же получите доступ ко всем своим сервисам, например почте Gmail. Вы можете пропустить этот шаг и создать аккаунт позже.



СОВЕТ. Вы можете быстро настроить новое Android-устройство, приложив его к старому. Все аккаунты и приложения Google, для которых создана резервная копия, будут скопированы на новое устройство.

Аккаунт Google – это адрес электронной почты, который вы использовали для регистрации в любом из следующих сервисов:

- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Google Apps
- AdWords
- другие приложения Google

Войдя в аккаунт Google, вы быстрее освоитесь на новом устройстве. Так, вы сможете легко установить на него все приложения, ранее приобретенные в Google Play. Связанные с аккаунтом данные, такие как электронная почта, контакты и мероприятия в календаре, будут синхронизированы с устройством автоматически.

Например, если вы отредактируете данные контакта на телефоне, изменения произойдут также на планшете и любом другом устройстве, на котором выполнен вход в аккаунт Google.

У вас несколько аккаунтов Google? Их можно добавить позже, нажав  **Настройки** > **Аккаунты**. Чтобы добавить на устройство гостевой профиль, нажмите  **Настройки** > **Пользователи**.



Главный экран


Завершив настройку устройства, вы увидите его главный экран. Добавив значок или виджет (мини-версию) приложения на главный экран, вы сможете быстро найти его, когда потребуется.

- Для перехода между главными экранами пролистывайте их влево или вправо.
- Для просмотра оповещений проведите по экрану сверху вниз одним пальцем.
- Чтобы перейти к быстрым настройкам, т. е. тем, которые используются чаще всего, проведите по экрану сверху вниз одним пальцем (дважды).

Отправка SMS

Как отправить SMS с телефона:

1. Нажмите  SMS/MMS на главном экране.
2. Нажмите , чтобы создать сообщение.
3. В верхней части экрана введите номер телефона или выберите имя контакта, а затем нажмите ✓. Введите текст и нажмите ➤.



Вы можете изменить приложение по умолчанию, нажав  Настройки > Ещё > Приложение для обмена SMS.

Телефонный вызов




С устройства можно совершать звонки из приложений "Телефон" и "Контакты", а также из других приложений и виджетов, в которых отображаются номера телефонов. Если на экране отображается номер телефона, вы, как правило, можете нажать на него и позвонить этому абоненту.

Как позвонить на номер из списка контактов:

1. Откройте главный экран или раздел "Все приложения"  и выберите Телефон .
2. Выберите контакт с помощью прокрутки или поиска. Если клавиатура закрывает нужную область экрана, нажмите кнопку "Назад".

3. Нажмите на имя контакта, чтобы совершить звонок.



Для просмотра последних вызовов выберите вкладку "Недавние". Чтобы открыть клавиатуру, нажмите .

Строка состояния

Строка состояния находится в верхней части экрана. Справа отображаются следующие параметры: уровень сигнала сотовой сети, а также уровень заряда батареи и время. Слева можно увидеть информацию об обновлениях для приложений.

Быстрые настройки

Функция "Быстрые настройки" позволяет легко изменить параметры, которые вы используете чаще всего (например, включить режим полета). Чтобы перейти к быстрым настройкам, проведите по экрану сверху вниз дважды одним пальцем. Чтобы изменить настройку, просто нажмите на соответствующий значок.

- **Wi-Fi** . Включение и отключение Wi-Fi. Чтобы открыть настройки сети Wi-Fi, нажмите на ее название.
- **BT** . Включение и отключение BT. Чтобы открыть настройки, нажмите на слово "BT".

- **Мобильные данные** 📶. Включение и отключение передачи данных по мобильной сети, просмотр сведений о мобильном трафике.
- **Режим полета** ✈️. Включение и отключение режима полета. В режиме полета телефон не будет подключаться к сетям Wi-Fi и сотовой связи, даже если они доступны.
- **Фонарик** 🔦. Включение и выключение фонарика.
- **Яркость** ⚙️. Регулировка яркости экрана при помощи ползунка.
- **Автоповорот** 🔄. Фиксированная ориентация устройства – портретная или альбомная.


Образец экрана быстрых настроек на телефоне:



Чтобы открыть приложение **Настройки**, нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу.

Включить или отключить автоповорот экрана можно в разделе "Быстрые настройки".

Время работы от батареи

Уровень заряда батареи показан в строке состояния. Вы можете увидеть его в процентах и узнать, сколько времени будет работать ваше устройство без подзарядки. Проведите по экрану сверху вниз, затем нажмите на значок батареи  .

Батареи для устройств Android разработаны таким образом, чтобы ваш телефон или планшет был с вами весь день. Когда заряд подходит к концу, устройство можно перевести в режим энергосбережения, чтобы как можно дольше совершать звонки, отправлять сообщения и т. д. Чтобы включить режим энергосбережения, откройте **Настройки > Батарея > Режим энергосбережения**.

Навигация

В нижней части главного экрана находится панель "Избранное" для быстрого доступа к приложениям.



Чтобы открыть нужное приложение, просто нажмите на его значок. Чтобы переместить приложение из этого раздела,

нажмите на него и удерживайте некоторое время. Затем перетащите значок в нужную часть экрана.

Кнопки на устройствах

Как правило, в нижней части экранов мобильных устройств отображается панель навигации с тремя кнопками:



Назад

Открывает предыдущий экран, с которым вы работали (даже если это было другое приложение). Вернуться назад с главного экрана нельзя.



Главный экран

Открывает главный экран.




Меню

Открывает список приложений, с которыми вы сейчас работаете. Чтобы перейти к тому или иному приложению, выберите его. Если вы хотите удалить приложение из списка, смахните его с экрана влево или вправо.

В некоторых приложениях эти кнопки могут быть временно скрыты или уменьшены до размера небольших точек. Чтобы снова вызвать панель навигации, коснитесь середины экрана или проведите по нему снизу вверх.


Меню

Как правило, значок  меню расположен в правом верхнем углу экрана приложения или окна настроек. Нажав на него, вы увидите список дополнительных функций: сможете перейти к справочной информации, установить новые настройки и т. д.


Настройка главного экрана

- Чтобы сменить обои, добавить виджет, настроить параметры поиска или поменять расположение окон, нажмите на фоновое изображение любого из экранов и удерживайте его некоторое время.
- Вы можете создать неограниченное количество экранов, которые будут находиться справа от основного. Чтобы добавить новый экран, пролистайте существующие экраны вправо до конца и перетащите приложение или виджет к правому краю экрана.
- Чтобы создать папку, перетащите один значок на другой.
- Чтобы переименовать папку, откройте ее и нажмите на название.

Как сменить обои:

1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, а затем выберите "Обои" .
2. Чтобы выбрать изображение, проведите по экрану справа налево. Вы также можете выбрать любой вариант из галереи, загрузок или Диска.

Как добавить значок приложения на главный экран:

1. Откройте экран, на котором хотите разместить приложение.
2. Нажмите "Все приложения" .
3. Чтобы найти приложение, проведите по экрану справа налево.
4. Нажмите и удерживайте приложение. Когда вы будете перемещены на главный экран, перетащите значок приложения в нужную часть экрана.

Как добавить виджет:

1. Нажмите и удерживайте фоновое изображение, затем выберите "Виджеты".
2. Проведите по экрану вправо, чтобы выбрать виджет (мини-версию приложения на главном экране: увеличенное изображение часов и другие).

Как переместить приложение или виджет:

1. Нажмите и удерживайте значок приложения или виджета.
2. Перетащите его в новое положение.
Чтобы перейти на другой главный экран, подведите палец к краю текущего.
Чтобы сдвинуть другой значок, медленно наведите на него палец.
3. Поднимите палец.


Нажатие и ввод текста

Чтобы выбрать или активировать приложение, коснитесь его значка.


Чтобы ввести текст, например имя, пароль или поисковый запрос, нажмите на нужное поле. Затем начните печатать с помощью появившейся клавиатуры.

Вы также можете выполнить следующие действия:

- **Нажмите и удерживайте.** Чтобы выбрать объект, нажмите на него и удерживайте до тех пор, пока не произойдут изменения. Таким же образом можно набирать специальные символы на клавиатуре – нажмите букву, удерживайте, а потом проведите палец к нужному символу.
- **Нажмите, удерживайте и перетащите.** Нажмите и удерживайте объект. Затем, не поднимая палец, проведите по экрану до нужной точки. Так можно менять расположение приложений на главном экране.
- **Пролистайте или прокрутите.** Быстро проведите пальцем по экрану, не останавливаясь после прикосновения (иначе вы просто перетащите объект). Пролистайте главный экран влево или вправо, чтобы открыть другие экраны.
- **Нажмите дважды.** Дважды нажмите на карту или изображение, чтобы изменить их масштаб.
- **Масштабируйте.** В некоторых приложениях (Карты, Фото и других) для увеличения или уменьшения масштаба нужно дотронуться до экрана двумя пальцами, а затем развести или свести их соответственно.

- **Поверните экран.** Ориентация большинства экранов зависит от того, как вы держите устройство. Чтобы экран вашего устройства всегда оставался в вертикальном режиме, проведите по нему двумя пальцами сверху вниз и нажмите "Автоповорот"  в разделе быстрых настроек.

Версия и обновления Android


Чтобы узнать версию операционной системы устройства Nexus или Google Play Edition, нажмите  **Настройки** > **О телефоне**. Затем найдите следующие пункты меню:

- **Обновление системы.** Нажмите, чтобы увидеть, есть ли у вас неустановленные обновления.
- **Версия Android.** Прокрутите список до этого пункта, чтобы узнать версию операционной системы.

ОСНОВЫ

Экран



Вы можете настроить экран устройства по собственному вкусу. Вот как это сделать:

1. Нажмите  **Настройки** > **Экран**.
2. Выберите один из перечисленных ниже параметров.

Некоторые настройки могут различаться в зависимости от устройства и версии Android. Также обратите внимание, что они могут сократить заряд батареи.

- **Яркость.** Переместите ползунок  в нужное положение, чтобы отрегулировать яркость экрана на устройстве.
- **Адаптивная регулировка.** Включите адаптивную регулировку, чтобы автоматически оптимизировать уровень яркости экрана в зависимости от освещения. Эта настройка включена по умолчанию, но при необходимости вы можете изменить самостоятельно.
- **Спящий режим.** Здесь можно изменить время, по истечении которого экран погаснет и устройство перейдет в спящий режим. Эта функция действует, когда устройство не используется.

Звуки и уведомления

Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений на устройстве, нажмите  **Настройки** >  **Звуки и уведомления**.

Благодаря сигналам уведомлений вы будете сразу узнавать о новых сообщениях. Они также напомнят о запланированных событиях и разбудят вас. Кроме того вы всегда будете в курсе текущих процессов на вашем устройстве (например, загрузок).

- **Оповещения.** Настройте приоритет звуковых уведомлений, чтобы не отвлекаться от своих дел. Чтобы включить или отключить оповещения о звонках или сообщениях, перейдите в раздел настроек. Включив оповещения о принятых сообщениях, вы можете нажать **Звонки/сообщения от** и выбрать нужную настройку ("Все", "Помеченные контакты" или "Только контакты"). В разделе "Режим оповещения" настройте дни, в которые вам удобно принимать звуковые уведомления, а также время.
- **На заблокированном экране.** Вы можете выбрать, какие уведомления будут видны на заблокированном экране и что в них будет включено. Это может быть название загруженной композиции, имя отправителя, сведения о запланированном событии и т. д.
- **Уведомления приложений.** Вы можете установить собственные настройки уведомлений для отдельных приложений. Настройки раздела **На заблокированном экране** имеют приоритет перед настройками, установленными для отдельных приложений.

- **Доступ к уведомлениям.** Здесь показано, какие приложения могут отправлять вам уведомления.


При получении уведомления соответствующий значок появляется вверху экрана. Значки непросмотренных уведомлений отображаются в левой части строки состояния. Справа вы увидите системные уведомления: сигнал сети Wi-Fi и оператора мобильной связи, а также уровень заряда батареи.

СОВЕТ. Мощность сигнала Wi-Fi и сотовой сети указана в верхней части экрана. Чтобы проверить, подключено ли устройство к Интернету, откройте Быстрые настройки, проведя по экрану два раза сверху вниз.

Мощность сигнала подключения к Интернету отображается только в этом разделе.

Некоторые оповещения, например о новых письмах или мероприятиях Календаря, можно развернуть, чтобы посмотреть дополнительную информацию. Верхнее оповещение всегда развернуто, если это возможно. Чтобы развернуть оповещение, поместите на него один палец и медленно проведите по экрану вниз.

Чтобы открыть соответствующее приложение, нажмите на значок оповещения слева. Некоторые уведомления также содержат значки, которые позволяют выполнять определенные действия. Например, если вы получили напоминание Календаря, можете написать участникам, а также отложить его – тогда оно снова появится позже.


Чтобы закрыть оповещение, смахните его с экрана. Чтобы скрыть все оповещения, нажмите на значок  в самом низу списка.

Управление аккаунтами


Устройство автоматически синхронизирует данные из всех аккаунтов, которые на него добавлены. Чтобы пользоваться электронной почтой и скачивать приложения в Google Play, необходимо добавить на устройство аккаунт.

Если устройством (например, планшетом) пользуетесь не только вы, попробуйте добавить на него разные **профили пользователей**. Профили пользователей – это не то же самое, что аккаунты. Для каждого профиля устанавливаются индивидуальные настройки. У профиля нет доступа к аккаунтам других пользователей. При этом владелец профиля может переключаться между собственными аккаунтами (если их несколько). Прежде чем вносить изменения в данные аккаунта, убедитесь, что вы вошли в нужный профиль пользователя.

Добавление аккаунта

1. Нажмите  **Настройки** > **Аккаунты**, затем "Добавить аккаунт".
2. Выберите тип аккаунта, например "Google", "Личный (IMAP)", или "Личный (POP3)". Если вы не уверены, какой из личных аккаунтов вам подходит, сначала попробуйте IMAP, т. к. многие почтовые сервисы используют этот протокол.
 - Если вы зарегистрированы в Google, выберите тип "Google" – При входе в аккаунт все связанные с ним данные, в том числе сообщения электронной почты, контакты и события календаря, автоматически синхронизируются с вашим устройством.
 - Следуйте инструкциям на экране.



Чтобы изменить настройки любого из добавленных аккаунтов, выполните следующие действия:

1. Откройте  **Настройки** > **Аккаунты**.
2. Выберите аккаунт. Если вы используете аккаунт Google, сначала нажмите Google.

Удаление аккаунта

Удаление аккаунта с устройства приведет к потере всех связанных с ним данных, в том числе сообщений электронной почты, контактов и настроек. Удалить аккаунт, который вы использовали для первоначальной настройки устройства, нельзя.


Чтобы удалить аккаунт с устройства, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что аккаунт, который вы хотите удалить, не использовался для настройки устройства.
 - Если все в порядке, перейдите к шагу 2.
 - В ином случае вам потребуется восстановить заводские настройки устройства. Приведенные ниже инструкции вам не подойдут. Сброс настроек приведет к удалению всех данных с устройства. Для повторной настройки устройства вам потребуется аккаунт Google.
2. Откройте приложение "Настройки"  на устройстве.
3. В разделе "Аккаунты" выберите тот, который нужно удалить. Если вы используете аккаунт Google, сначала нажмите Google.
 - При выходе из аккаунта Google прекращается автоматическая синхронизация всех связанных с ним данных, в том числе сообщений электронной почты, контактов и событий календаря.
4. Нажмите на значок  **меню** в правом верхнем углу экрана.
5. Нажмите **Удалить аккаунт**.

Создание аккаунтов для разных пользователей

Вы можете предоставить доступ к своему устройству друзьям и близким, создав профиль пользователя для каждого из них. Таким образом, каждый пользователь сможет настроить устройство по своему вкусу, добавив собственные главные экраны, аккаунты, приложения, настройки и многое другое. Добавлять пользователей может только владелец устройства.

Чтобы добавить нового пользователя, выполните следующие действия:

1. Нажмите  **Настройки** > **Пользователи**.
2. Выберите **Добавить пользователя** и нажмите **ОК**.
 - Если человек, которого вы хотите добавить, находится рядом, нажмите "Настроить". Откроется заблокированный экран. Выберите нового пользователя, разблокируйте экран и попросите человека ввести данные аккаунта Google.
 - Если человека, которого вы хотите добавить, нет рядом с вами, нажмите "Не сейчас". Новый пользователь появится в списке. Когда вы будете передавать ему устройство, вернитесь в список и нажмите "Новый пользователь" или выберите его фото на заблокированном экране.

После этого в строке состояния на заблокированном экране будет отображаться фотография или аватар пользователя. Чтобы выбрать пользователя, нажмите на фотографию и разблокируйте экран. Каждый пользователь может самостоятельно настроить блокировку экрана.



Переключение между профилями пользователей

Чтобы переключиться на другой профиль пользователя, дважды проведите по любому экрану сверху вниз.



Откроются быстрые настройки. Нажмите на фото текущего пользователя в правом верхнем углу экрана, а затем выберите другой профиль.

Удаление пользователя

Владелец устройства может удалить с него любой профиль пользователя, выполнив следующие действия:


1. Нажмите  **Настройки** > **Пользователи**.
2. Нажмите на значок настроек  рядом с нужным именем, а затем выберите **Удалить пользователя**.

Остальные пользователи могут удалить только собственный профиль, выполнив следующие действия:

1. Нажмите  **Настройки** > **Пользователи**.
2. Далее нажмите  **Меню** > **Удалить пользователя имя**.

Пользователь "Гость"

Чтобы одолжить свое устройство человеку, для которого не нужно создавать профиль пользователя, воспользуйтесь режимом "Гость". Гостевой режим блокирует доступ к вашим приложениям и электронной почте, а также материалам, связанным с вашим аккаунтом, например фотографиям и скачанным файлам. Добавить пользователя в режиме "Гость" может только владелец устройства.

1. Нажмите  **Настройки** > **Пользователи**.
2. Выберите **Гость**.

По завершении гостевого сеанса вы можете снова переключиться на другой профиль.

Для этого проведите по экрану сверху вниз, а затем нажмите на панель вверху. Откроются быстрые настройки. Чтобы выбрать другого пользователя, нажмите на фото в правом верхнем углу экрана, а затем – на нужный профиль.

Безопасность

При нажатии кнопки питания или переходе в спящий режим экран устройства затемняется и блокируется (если выбраны соответствующие настройки).

Вы можете выбирать разные уровни защиты с помощью настроек блокировки экрана.



1. Нажмите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.
2. Выберите тип блокировки.

Некоторые функции доступны, даже когда экран заблокирован. Например:

- **Быстрые настройки.** Проведите по экрану сверху вниз. Вводить пароль не потребуется.
- **Камера.** Проведите по экрану справа налево.
- **Панель набора номера.** Проведите по экрану слева направо, чтобы набрать номер телефона (сначала потребуется ввести пароль).
- **Экстренные вызовы.** Для набора номера экстренной помощи проведите по экрану слева направо. Вводить пароль не потребуется.

Если на устройстве установлено несколько профилей пользователей, для разблокировки вам потребуется сначала нажать на соответствующее изображение в нижней части экрана.

Защита от вредоносных приложений



Все приложения из Google Play проходят проверку. Так Google защищает пользователей и их устройства от вредоносных приложений. По умолчанию устройство не позволяет устанавливать приложения из других источников.

Вы можете изменить эту настройку и разрешить установку приложений из неизвестных источников, но учтите, что они могут нанести вред вашему устройству.

Если вы разрешите устанавливать приложения, скачанные не в Google Play, защита устройства будет обеспечиваться путем постоянной проверки их безопасности.

Удаленное управление Android


Если вы потеряете телефон или планшет, функция "Удаленное управление Android" поможет вам определить приблизительное местоположение устройства, прозвонить или заблокировать его либо стереть с него все данные.

Эта функция включена по умолчанию. Чтобы просмотреть или изменить эти настройки, откройте приложение "Настройки Google"  (его можно найти в разделе "Все приложения" ) и выберите **Удаленное управление Android**.

В случае утери устройства откройте сайт удаленное управление Android и следуйте инструкциям.


Печать

На устройствах Android 5.1 доступен предварительный просмотр содержимого некоторых экранов (например, веб-страниц, открытых в браузере), а также их печать на принтере, подключенном к той же сети Wi-Fi, что и мобильное устройство.

Для печати на устройстве должна быть установлена специальная программа. Чтобы проверить доступные сервисы, откройте  **Настройки** > **Печать**.


Здесь можно включить, отключить или настроить сервисы, проверить доступ к имеющимся принтерам и добавить новые.

Чтобы напечатать документ (например, веб-страницу в браузере), выполните следующие действия:

1. Нажмите  **Меню** > **Печать**.
2. В появившемся диалоговом окне настройте параметры печати: выберите принтер, количество копий, ориентацию ит. д.
3. Нажмите **Печать**.

Хранение файлов

Android 5.1 позволяет хранить и просматривать фотографии, видео и другие файлы на вашем устройстве, а также прикрепить их к электронным письмам и сообщениям в приложениях. Сохраненные картинки также можно устанавливать на главный экран как обои.

Например, чтобы прикрепить изображение к сообщению электронной почты, нажмите на значок скрепки  в правом верхнем углу письма и выберите **Прикрепить файл** или **Вставить ссылку на Диск**.



Вы можете выбрать файл из следующих источников:

- **Недавние:** последние открытые или снятые фото и видео.
- **Диск:** файлы, хранящиеся на Google Диске.
- **Изображения:** все изображения, хранящиеся на устройстве, включая фото и видео.
- **Загрузки:** файлы, скачанные из Интернета или сохраненные из сообщений электронной почты (кроме контента из Google Play).
- **Фото:** все изображения и видео, хранящиеся на устройстве или загруженные в аккаунт Google.



В приложении "Загрузки" можно просматривать, открывать и удалять файлы, которые вы скачали из почты или других источников (за исключением книг, видео, журналов и другого контента из Play Маркета).

В приложении "Загрузки" можно поделиться файлом или удалить его:

- Чтобы открыть файл, коснитесь его.
- Чтобы выбрать файл, нажмите и удерживайте его. Чтобы поделиться файлом, нажмите  и выберите способ из списка. Удалить файл можно, нажав .

Google Play осуществляет потоковую передачу контента (приобретенного и взятого напрокат) через Интернет, поэтому эти материалы не всегда занимают пространство в хранилище данных во время воспроизведения. Кроме того, контент из Play Маркета, который вы скачиваете для просмотра в офлайн-режиме, не отображается в загрузках.


Скриншоты

Сделать скриншот на устройстве можно так:

1. Убедитесь, что на экране видно все, что вы хотите снять.
2. Одновременно нажмите кнопки питания и уменьшения громкости.


Скриншот сохранится в приложении "Фото".

Клавиатура

СОВЕТ. Чтобы добавить раскладку клавиатуры на нужном языке, нажмите  **Настройки > Язык и ввод.**

Ввод и редактирование текста

Для ввода текста используйте экранную клавиатуру. Вот как она выглядит на телефонах:



Клавиатура на планшете выглядит и работает так же.

Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите на расположенную под ней кнопку "Назад".

В некоторых приложениях клавиатура открывается автоматически, а в других – только после того, как вы коснетесь текстового поля.

Основные функции

Перемещение курсора


Нажмите на курсор, затем коснитесь появившегося маркера и перетащите курсор в нужное место.

Выделение текста


Нажмите на слово дважды либо нажмите и не отпускайте палец.



Слово будет выделено, а по его бокам появятся маркеры. Перетаскивая их, можно выделять соседние слова и строки.

Удаление текста

Чтобы удалить символы перед курсором или стереть выделенный текст, нажмите на клавишу .



Заглавные буквы

Чтобы сделать букву заглавной, один раз нажмите клавишу .


Кроме того, вы можете удерживать клавишу , набирая текст, или коснуться и  провести палец по клавиатуре к нужной букве.

Отпустив клавишу, вы вернетесь в режим ввода строчных букв.

Caps Lock

Нажмите клавишу  дважды или коснитесь ее и не отпускайте палец. Чтобы вернуться в режим ввода строчных букв, ещё раз нажмите клавишу .



Преобразование регистра

Если вы уже набрали слово и хотите изменить его регистр, просто выделите слово и нажмите клавишу .

Таким образом можно изменить первую букву на заглавную или строчную либо сделать все буквы заглавными.

Цифры и символы




Чтобы переключиться на клавиатуру с символами, нажмите клавишу .

Кроме того, вы можете удерживать клавишу  набирая текст, или коснуться  провести палец по клавиатуре к нужному символу. Отпустив клавишу, вы вернетесь в режим ввода букв.

Специальные символы

Чтобы ввести символ с диакритическим знаком или дополнительный символ, коснитесь клавиши и не отпускайте палец.

Вырезание, копирование и вставка

Выделите отрезок текста и нажмите на значок "Вырезать"  или "Копировать" . После этого установите курсор туда, где нужно разместить текст, и нажмите **Вставить**. Вы также можете выделить текст и нажать на значок "Вставить"  – тогда выделенный фрагмент будет заменен на скопированный.

Смайлики

Добавьте в текст эмоций! Google Клавиатура поддерживает смайлики.

Чтобы открыть панель смайликов на телефоне, нажмите клавишу ввода и удерживайте ее. Не поднимая палец, проведите им по экрану к значку со смайликом. На планшете просто нажмите на значок смайлика в правом нижнем углу экрана.

Вы увидите панель, как на скриншоте ниже. Чтобы выбрать другую категорию смайликов, проведите по экрану влево или вправо либо нажмите на символ в верхней части панели. Чтобы добавить смайлик в текст, нажмите на него.



Подсказка следующего слова

1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести текст.
2. Начните вводить слово. Как только в списке над клавиатурой появится необходимое слово, коснитесь его.
3. Если нужного вам слова нет, продолжайте нажимать на подсказки. Если слово не появится, введите его.

Клавиатура будет предлагать подсказки до тех пор, пока вы не закончите ввод текста.



Чтобы изменить параметры клавиатуры, нажмите **Настройки > Язык и ввод**.

Чтобы включить или отключить подсказки со словами, нажмите **Настройки > Язык и ввод > Клавиатура Google > Исправление текста > Подсказывать слова**.

Непрерывный ввод

Непрерывный ввод лучше всего работает на английском языке. Некоторые языки пока не поддерживаются.

Ниже описано, как вводить слова с помощью функции непрерывного ввода.

1. Нажмите в том месте, куда необходимо ввести текст.
Откроется клавиатура.
2. Медленно проведите пальцем по буквам.
3. Отпустите палец, когда нужное слово всплывет на экране или отобразится в середине панели подсказок.
Чтобы выбрать другую подсказку, нажмите на нее.


Если нужное слово не удастся ввести с помощью функции непрерывного ввода, это можно сделать обычным способом. Чтобы изменить введенное слово, нажмите на него. В строке подсказок появятся другие варианты.

СОВЕТ. Чтобы ввести двойную букву, например "с" в слове "трасса", задержитесь на нужной букве чуть дольше, прежде чем перейти к следующей.


Пробел при непрерывном вводе

При непрерывном вводе пробел вам не нужен: просто водите пальцем по экрану, пока не получите нужное слово, а затем уберите палец и переходите к следующему.




Чтобы изменить параметры непрерывного ввода, нажмите  **Настройки** > **Язык и ввод** > **Клавиатура Google** > **Непрерывный ввод**.


Словари

Для работы со словарями нажмите  **Настройки** > **Язык и ввод**.

Пользовательский словарь


При необходимости вы можете создать на устройстве собственный словарь. Чтобы добавить слово или фразу, а также быстрые клавиши, нажмите  **Настройки** > **Язык и ввод** > **Клавиатура Google** > **Исправление текста** > **Пользовательский словарь**. Выберите язык, нажмите "Добавить" и введите слово. Если необходимо, вы можете указать быстрые клавиши. При их нажатии нужное слово сразу отображается на панели подсказок.

Дополнительные словари

1. Нажмите  **Настройки** > **Язык и ввод** > **Клавиатура Google** > **Исправление текста** > **Дополнительные словари**.
2. Вы увидите список словарей на разных языках, которые можно скачать на устройство.
3. Коснитесь нужного словаря и нажмите кнопку **Установить**.

Голосовой ввод

В большинстве случаев вы можете не только набирать текст на клавиатуре, но и использовать голосовой ввод.

1. Нажмите на текстовое поле или на то место в тексте, куда нужно внести дополнения.
2. Нажмите на значок микрофона  на экранной клавиатуре.
3. Когда на экране появится изображение микрофона, произнесите текст.

Некоторые языки также поддерживают голосовой ввод знаков препинания. Просто скажите "запятая", "точка", "вопросительный знак" или "восклицательный знак". Эти команды сработают на английском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском языке.

Чтобы улучшить распознавание вашего голоса, Google может в любой момент записать несколько секунд фонового шума. Эта запись будет сохранена на устройстве временно и не будет отправлена в Google.




Чтобы изменить параметры голосового ввода, нажмите **Настройки > Язык и ввод**.

Знакомство с приложениями

Все приложения





Чтобы открыть этот раздел, нажмите значок "Все приложения"  на панели "Избранное" главного экрана.

Здесь собраны все приложения: как предустановленные, так и те, которые вы скачали в Play Маркете. Их значки можно переместить на любой из главных экранов.

В разделе "Все приложения" можно выполнять следующие действия:

- **Перемещаться между экранами.** Листайте влево или вправо.
- **Открывать приложения.** Коснитесь значка приложения.
- **Переносить значки приложений на главный экран.** Нажмите на значок приложения и, не отпуская палец, перенесите значок на нужное место. Затем отпустите его.
- **Просматривать виджеты.** Коснитесь вкладки "Виджеты" в верхней части экрана "Все приложения".
- **Скачивать другие приложения.** В списке приложений выберите "Play Маркет" .

Чтобы убрать приложение с главного экрана, не удаляя его из памяти устройства, нажмите на его значок. Затем, не отпуская пальца, перенесите значок в верхнюю часть экрана на надпись  "Удалить".


Хотите быстро просмотреть сведения о приложении? Откройте раздел "Все приложения", нажмите на нужный значок и, не отпуская палец, перенесите его в верхнюю часть экрана на текст "  О приложении".

СОВЕТ. Некоторые приложения могут нанести вред вашему устройству.



Google Play




В Play Маркете вы найдете множество приложений и игр, фильмов и сериалов, книг и песен, новостей и журналов. Весь контент, который вы приобретете, будет доступен на любом вашем устройстве.



Чтобы запустить приложение, нажмите "Play Маркет" .

Если вы уже приобретали контент на Google Play, он будет доступен вам на любом Android-устройстве. Просто войдите в тот же аккаунт, с помощью которого вы совершали покупку. Чтобы проверить текущий аккаунт, сделайте следующее:

1. Откройте приложение "Play Маркет" .
2. Нажмите на значок меню  в левом верхнем углу.

Здесь можно проверить, в какой аккаунт вы вошли, и переключиться на другой, а также просмотреть список установленных приложений и список желаний.

Чтобы изменить параметры Play Маркета, задать настройки безопасности или удалить историю поиска, нажмите  > **Настройки**. Здесь вы можете, например, разрешить скачивание приложений, подходящих только для определенной возрастной группы (**Фильтрация контента**), или включить ввод пароля для всех покупок в Play Маркете (**Аутентификация при покупке**).

Чтобы найти приложения, игры, книги и другой контент, откройте любое из приложений Google Play в разделе "Все приложения" , а затем нажмите на значок меню .

Контакты




Благодаря приложению **Контакты** вы можете быстро связаться со своими близкими, друзьями и коллегами. Чтобы открыть его, нажмите значок **Контактов** на главном экране или в разделе "Все приложения".

Войдите в свой аккаунт Google при настройке устройства, чтобы синхронизировать все контакты аккаунта с телефоном или планшетом. После этого сведения о контактах, которые вы добавите или измените на мобильном устройстве, отразятся в браузере, и наоборот.

Контакты будут использоваться в Gmail, Google Talk и других приложениях. В каком бы приложении вы ни добавили новый контакт, он синхронизируется с вашим аккаунтом и будет доступен на любом вашем устройстве.

Что можно сделать в приложении **Контакты**:

- **Просмотреть список всех или избранных контактов.** Выберите нужный список в верхней части экрана.
- **Добавить контакт.** Для этого нажмите на значок .
- **Просмотреть сведения.** Чтобы просмотреть подробные сведения о контакте или группе, нажмите на соответствующее имя или название.
- **Поделиться контактом** или добавить тех, с кем вы общаетесь чаще всего, на главный экран. Для этого нажмите на значок меню .
- **Изменить сведения.** Чтобы изменить, например, номер телефона или фотографию, откройте сведения о контакте и нажмите на значок карандаша  в верхней части экрана.
- **Изменить настройки.** Открыв главный экран приложения, коснитесь значка меню . Так вы можете импортировать или экспортировать контакты, выбирать формат имени и способ сортировки контактов, а также добавлять и удалять свои аккаунты.


Подробнее о приложении "Контакты" можно прочитать в [Справочном центре](#).

Настройки



В приложении "Настройки" собраны основные параметры сетей, устройства, геопозиционирования и безопасности, а также языковые настройки, ваши аккаунты и многое другое.

Все параметры, которые нужны вам чаще всего, например Wi-Fi и яркость экрана, можно легко изменить в Быстрых настройках.

Чтобы изменить другие настройки устройства и аккаунта, проведите по экрану двумя пальцами сверху вниз и нажмите на значок . Список основных разделов настроек вы найдете ниже. Чтобы перейти к подробному описанию, нажмите на нужную ссылку.

- Беспроводные сети: Wi-Fi, BT, передача данных и дополнительные настройки.
- Устройство: Звуки, батарея, а также спящий режим и другие настройки экрана.
- Местоположение.
- Язык и ввод.
- Синхронизация.
- Сброс настроек и резервное копирование.
- Аккаунты.



- **Безопасность.** Пароли и сертификаты, блокировка экрана, шифрование данных и источники установки приложений.
- **Система.** Дата и время, специальные возможности и сведения об устройстве.

У большинства приложений также есть собственные настройки. Как правило, к ним можно перейти, открыв меню ☰ в верхнем левом углу приложения или нажав ⋮ > **Настройки**.

Некоторые параметры также доступны в приложении "Настройки Google".




В Настройках Google удобно изменять параметры распространенных приложений и функций Google, таких как Google+, Мое местоположение, Поиск и Удаленное управление Android.

Чтобы открыть это приложение, нажмите  в разделе "Все приложения" .

После этого вы, помимо прочего, сможете:

- отключить или включить показ рекламы Google на основе интересов в сторонних приложениях;
- проверить, у каких приложений есть доступ к вашему аккаунту Google и какие данные им доступны.

Специальные ВОЗМОЖНОСТИ

Чтобы использовать специальные возможности, нажмите  **Настройки > Спец. возможности.**


Субтитры. Включите субтитры и выберите их язык, стиль и размер текста. В некоторых приложениях субтитры нужно включать отдельно.

TalkBack. Программа чтения экрана от Google, установленная на вашем Android-устройстве по умолчанию. Она озвучивает различные события, такие как оповещения, а также действия пользователя, например запуск приложений. Когда функция TalkBack включена, объекты на экране нужно выбирать двойным нажатием. При необходимости вы можете настроить TalkBack: выбрать громкость речи и действия для озвучивания, а также включить или отключить Аудиоподсказки.

Аудиоподсказки. Функция, которая работает вместе с TalkBack и озвучивает объекты на экране, которых вы касаетесь. Она пригодится для людей с нарушениями зрения различной степени. Чтобы настроить эту функцию,

например изменить навигационные жесты или способ прокрутки списков, перейдите в настройки TalkBack.

Настройки экрана и звука. Эти параметры позволяют изменить размер текста и скорость его чтения, а также включить инверсию цвета, его коррекцию и высокую контрастность текста.

Кроме того, вы можете увеличивать изображения, а также временно увеличивать элементы, на которых остановился палец. Чтобы включить жесты увеличения, нажмите  **Настройки > Спец. возможности > Жесты для увеличения.**